

STARFACE Installation

Quick-Steps: Auf die Schnelle

1

Administrator-Benutzer anlegen

Benötigte Informationen:

- ☐ Benutzername (Vorname, Nachname)
- ☐ Emailadresse
- ☐ Interne Rufnummer
- ☐ Externe Rufnummer (optional)

2

Netzwerkconfiguration

Benötigte Informationen:

- ☐ Lokale, statische IP-Adresse und Netzwerkmaske für STARFACE
- ☐ Default-Gateway
- ☐ DNS-Server

The screenshot shows the 'Konfiguration' window with the 'Netzwerk' tab selected. The left sidebar contains various system settings categories. The main area is divided into several sections: 'SIP Einstellungen' with a 'Hinter NAT?' option set to 'ja'; 'Netzwerkeinstellungen' with fields for Gateway IP, Hostname, and two DNS Servers; 'Proxy-Einstellungen' with checkboxes for HTTP and HTTPS, and fields for address, port, and authentication; and 'Netzwerkadapter' showing the 'eth0' interface with a speed of 10Gb/s, link status 'yes', and protocol set to 'statisch'. The IP address is 10.255.255.0 and the netmask is 255.255.255.0.

Kategorie	Parameter	Wert
SIP Einstellungen	Hinter NAT?	ja
	Automatisch erkannte externe IP:	10.255.255.0
Netzwerkeinstellungen	Gateway IP:	10.255.255.0
	Hostname:	10.255.255.0
	DNS Server 1:	10.255.255.0
	DNS Server 2:	10.255.255.0
Proxy-Einstellungen	Verwenden für:	<input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
	Adresse:	
	Port:	80
	Benötigt Authentifizierung:	<input type="checkbox"/>
Netzwerkadapter	eth0, speed: 10Gb/s, link: yes	<input checked="" type="checkbox"/> aktivieren
	Protokoll:	<input type="radio"/> DHCP <input checked="" type="radio"/> statisch
	IP Adresse:	10.255.255.0
	Netzwerkmaske:	255.255.255.0

3

STARFACE Lizenzen einspielen

Voraussetzungen: HTTPS-Zugriff auf STARFACE-Lizenz- und Updateserver (Internet) ohne Proxy oder UTM-Firewall-Prüfung!

1. Hinzufügen der STARFACE PBX Serverlizenz
2. Hinzufügen weiterer Benutzer-, Modul- oder Feature-Lizenzen

Benötigte Informationen:

- ☐ STARFACE PBX Serverlizenzschlüssel
- ☐ STARFACE Benutzer, Modul- oder Feature-Lizenzen (optional)
- ☐ Firmenname und Anschrift
- ☐ Emailadresse für Kontaktperson

4

Active Directory-Anbindung konfigurieren/aktivieren (optional)

Notwendig falls Benutzer aus einem Active Directory importiert/synchronisiert werden sollen.

Benötigte Informationen:

- ☐ Active Directory Domänenname
- ☐ IP-Adresse(n) des/der Verzeichnisservers / Domänencontroller
- ☐ Base DN (Pfad des LDAP-Verzeichnisses unter dem hierarchisch alle Benutzerkonten zu finden sind)
- ☐ AD-Zugangsdaten eines zum Auslesen aller Benutzerattribute berechtigten Benutzers

The screenshot shows the 'Konfiguration' (Configuration) window with the 'Erweiterte Einstellungen' (Advanced Settings) tab selected. The 'Benutzer' (Users) section is active, showing 'Active Directory' as the selected user source. Below this, the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) section contains the following fields:

- Domäne:
- 1. Verzeichnisserver:
- 2. Verzeichnisserver:
- Base DN:
- TLS: ☒

The 'Authentifizierung' (Authentication) section contains:

- Benutzername:
- Passwort:
- Verbindung testen button

5

Leitungskonfiguration anlegen

Die Konfiguration interner und externer Rufnummern(bereiche) ist notwendige Voraussetzung für die Zuweisung der Rufnummern zu Benutzern/Gruppen.

Benötigte Informationen:

- ☐ Providernamen und Tarif/Produkt
- ☐ Zugangsdaten für Providerleitung
- ☐

Vom Provider zugewiesene Rufnummern

6

Benutzer anlegen

Benutzer können über drei verschiedene Wege angelegt werden:

1. **Manuelles Hinzufügen** eines einzelnen Benutzers mit Eingabe der Benutzerdaten über ein Formular der Admin-Weboberfläche.
2. Import von Benutzern mit Hilfe einer **CSV-Datei**.
3. Import von Benutzern aus einem **Microsoft Active Directory** einschließlich späterer Synchronisation der Benutzerdaten (benötigt: Active Directory-Anbindung aus Schritt 2 und [Erweiterung Active Directory Synchronisation](#)).

Manuelles Hinzufügen von Benutzern

Import über eine CSV-Datei

7

Benutzer am Telefon anmelden

Benutzer melden sich mit *77<interne Rufnummer> an Ihren Telefonen an.

- [STARFACE VPN-SSH-Tunnel](#)
- [Synology NAS als Veeam Gateway](#)
- [Windows: Einem Server-Zertifikat vertrauen](#)
- [Sennheiser DW an Yealink Telefon](#)
- [Jabra Pro 920 an Yealink Telefon](#)